CONTENU DU COFFRET :
- Support de télécommande Wii
- Extension batte de baseball
- Extension raquette de tennis
- Extension club de golf
- Extension queue de billard
- Pistolet Sharp Shot
- 2 volants
- Double socle de recharge
- 2 packs piles rechargeables
- Câble de chargeur CC 5 V
- Multicâble composant/S-Vidéo/AV
- 1 paire d'étuis en silicone
- 2 poignées de jeu
- 2 protections pour télécommande Wii
- 2 dragonnes
- Le guide de l'utilisateur/La carte de garantie
- La carte d'enregistrement du produit

REMARQUE : *Le support de la télécommande Wii, le pistolet Sharp Shot, le volant et le socle de recharge double ne sont pas compatibles avec la housse de la télécommande Wii. Veuillez retirer la housse de la télécommande Wii avant d'effectuer l'installation. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de la télécommande Wii pour en savoir plus sur la façon d'installer et de retirer la housse de la télécommande Wii.*

REMARQUE : *Le support de la télécommande Wii, le pistolet Sharp Shot et le volant sont équipés d'une communication infrarouge permettant à l'utilisateur d'effectuer des sélections à l'écran sans avoir à retirer la télécommande Wii du socle de télécommande Wii.*

SUPPORT DE TÉLÉCOMMANDE WII ET EXTENSIONS SPORT
Pour utiliser le support de la télécommande Wii et les extensions sport :
1. Placez la télécommande Wii sur le support de la télécommande Wii.

REMARQUE : *Le support de télécommande Wii peut être utilisé sur une télécommande Wii avec ou sans Wii MotionPLUS.*

2. Selon le jeu que vous avez choisi, sélectionnez l'extension sport qui convient.
3. Une fois la télécommande Wii insérée sur le support de la télécommande, attachez l'extension batte de baseball, raquette de tennis, club de golf ou queue de billard sur le haut du support de la télécommande en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit entièrement insérée.

PISTOLET SHARP SHOT
Pour installer la télécommande Wii sans la Wii MotionPLUS :
1. Déverrouillez les deux loquets situés sur le haut du pistolet Sharp Shot.
2. Insérez la télécommande Wii sur le pistolet Sharp Shot en la faisant glisser à l'intérieur du support pour télécommande du pistolet Sharp Shot (les touches directionnelles doivent être dirigées vers le haut).
3. Faites entièrement coulisser le pavé directionnel de la télécommande Wii vers l'avant du pistolet Sharp Shot.
4. Verrouillez le loquet situé près du bouton "A". Si vous n'avez pas besoin de la Wii Nunchuk pour le jeu que vous avez choisi, verrouillez également le loquet à l'arrière du pistolet Sharp Shot et commencez à jouer. Si vous avez besoin de la Wii Nunchuk™ pour le jeu que vous avez choisi, passez à l'étape 5.
5. Par l'ouverture à l'arrière du pistolet Sharp Shot, glissez le connecteur de la Wii Nunchuk sous le loquet à l'arrière du pistolet Sharp Shot et branchez la Wii Nunchuk sur la télécommande Wii. Vérifiez que la protection connecteur de la télécommande Wii a bien été retirée avant d'insérer le connecteur de la Wii Nunchuk sur le connecteur pour extension externe de la télécommande Wii.
6. Verrouillez le loquet sur l'arrière.

Pour installer la télécommande Wii avec la Wii MotionPLUS :
1. Déverrouillez les deux loquets situés sur le haut du pistolet Sharp Shot.
2. Insérez la télécommande Wii sur le pistolet Sharp Shot en la faisant glisser à l'intérieur du support pour télécommande du pistolet Sharp Shot (les touches directionnelles doivent être dirigées vers le haut).
3. Faites entièrement coulisser le pavé directionnel de la télécommande Wii vers l'avant du pistolet Sharp Shot.
4. Déverrouillez les deux loquets situés sur le haut du pistolet Sharp Shot. Si vous n'avez pas besoin de la Wii Nunchuk pour le jeu choisi, vous pouvez commencer à jouer. Si vous avez besoin de la Wii Nunchuk™ pour le jeu que vous avez choisi, passez à l'étape 5.
5. Vérifiez que la protection connecteur de la Wii MotionPLUS a bien été retirée avant d'insérer le connecteur de la Wii Nunchuk sur le connecteur pour extension externe de la Wii MotionPLUS.

REMARQUE : *La gâchette du haut sur le pistolet Sharp Shot permet d'activer le bouton A, la gâchette du bas active le bouton B. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de votre jeu pour en savoir plus sur la configuration des touches.*

Pour retirer la télécommande Wii :
1. Si la Wii Nunchuk est connectée à la télécommande Wii ou à la Wii MotionPLUS, commencez par retirer la Wii Nunchuk avant d'essayer de retirer la télécommande Wii du pistolet Sharp Shot.

REMARQUE : *Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de la télécommande Wii pour en savoir plus sur la façon de retirer la Wii Nunchuk.*

2. Déverrouillez les deux loquets sur le dessus du pistolet Sharp Shot et soulevez la télécommande Wii à partir de l'arrière. Faites glisser la télécommande Wii jusqu'à ce qu'elle soit entièrement extraite du pistolet Sharp Shot.

VOLANT
Pour installer la télécommande Wii sur le volant avec la Wii MotionPLUS :
1. Déverrouillez le loquet situé à l'avant du volant.
2. Insérez la dragonne reliée à la télécommande Wii par l'ouverture du volant et tirez.
3. Placez la télécommande Wii avec la Wii MotionPLUS sur le volant de manière à ce que les touches directionnelles soient situées sur le côté gauche du volant.
4. Verrouillez le loquet pour enclencher la télécommande Wii sur le volant.

REMARQUE : *Utilisez le port de communication du volant pour parcourir les menus.*

Pour installer la télécommande Wii sur le volant sans la Wii MotionPLUS :
1. Déverrouillez le loquet situé à l'avant du volant.
2. Insérez la dragonne reliée à la télécommande Wii par l'ouverture du volant et tirez.
3. Placez la télécommande Wii sur le volant de manière à ce que les touches directionnelles soient situées sur le côté gauche du volant.

REMARQUE : *Assurez-vous d'insérer la télécommande Wii jusqu'au bout vers le côté gauche du volant.*
4. Verrouillez le loquet pour enclencher la télécommande Wii sur le volant.

REMARQUE : *Utilisez le port de communication du volant pour parcourir les menus.*

Pour retirer la télécommande Wii :
1. Déverrouillez le loquet situé à l'avant du volant.
2. Exercez une légère pression sur la télécommande Wii à l'arrière du volant pour la faire sortir du support.

SOCLE DE RECHARGE DOUBLE
Pour installer le socle de recharge double et recharger les batteries rechargeables :
1. Retirez le couvercle du compartiment batterie sur la télécommande Wii et, le cas échéant, retirez les batteries qui se trouvent à l'intérieur.
2. Remplacez le couvercle d'origine par celui qui est livré avec les packs de batteries rechargeables.

REMARQUE : *Si vous utilisez 2 télécommandes Wii, effectuez de nouveau les étapes 1 et 2 pour l'autre télécommande.*
3. Branchez l'extrémité DC du câble USB DC 5 V fourni sur l'arrière du socle de recharge double.
4. Branchez l'extrémité USB du câble sur un port USB alimenté.

REMARQUE : *Pour pouvoir utiliser le port USB à l'arrière de la Wii, il faut que la Wii soit sous tension.*
5. Une fois le socle de recharge double branché sur un port USB alimenté, placez une ou deux télécommande(s) Wii sur le socle de recharge double. Vérifiez que les points de contact sur la batterie sont correctement alignés sur les points de contact du socle de recharge double.
6. La charge commence automatiquement. Le voyant orange indique que la recharge de la batterie est en cours. Le voyant bleu indique que la recharge de la batterie est terminée.

MULTICÂBLE COMPOSANT/S-VIDÉO/AV
Pour utiliser les câbles composant :
1. Branchez une extrémité du multicâble sur l'arrière de la Wii.
2. Pour effectuer la connexion vidéo, branchez les prises verte, bleue et rouge (la prise rouge près des prises bleue et verte) sur les ports du téléviseur correspondants.
3. Pour effectuer la connexion audio, branchez les prises blanche et rouge (la prise rouge près de la prise blanche) sur les ports audio du téléviseur correspondants.

REMARQUE : *Lorsque vous utilisez les câbles composants, vérifiez que le sélecteur du multicâble est positionné sur Composant.*

Pour utiliser le câble S-Vidéo :
1. Branchez une extrémité du multicâble sur l'arrière de la Wii.
2. Branchez les prises blanche, rouge et jaune sur les ports du téléviseur correspondants pour l'audio et la vidéo.
3. Branchez le câble S-Vidéo sur le port S-Vidéo du téléviseur.

REMARQUE : *Lorsque vous utilisez le câble S-Vidéo, vérifiez que le sélecteur du multicâble est positionné sur AV/S-Vidéo.*

Pour utiliser le câble AV :
1. Branchez une extrémité du multicâble sur l'arrière de la Wii.
2. Branchez les prises blanche, rouge et jaune sur les ports du téléviseur correspondants pour l'audio et la vidéo.

REMARQUE : *Lorsque vous utilisez le câble AV, vérifiez que le sélecteur du multicâble est positionné sur AV/S-Vidéo.*

POIGNÉES DE JEU
1. Retirez le couvercle de la batterie au dos de la télécommande Wii.
2. Remplacez le couvercle de la batterie par les poignées de jeu pour améliorer le contrôle durant le jeu.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net

iSound® dreamGEAR®

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: *dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.*

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

Mega Deal PLUS
USER'S GUIDE

works with Wii™

DGWII-3125

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PACKAGE CONTENTS:
- Wii Remote Cradle
- Baseball Bat extension
- Tennis Racket extension
- Golf Club extension
- Pool Cue extension
- Sharp Shot Light Gun
- 2 Racing Wheels
- Dual Charging Dock
- 2 Rechargeable Battery Packs
- DC 5V Charge Cable
- Component/S-Video/AV Multi-Cable
- 1 Set of Jell Grips
- 2 Game Grips
- 2 Wii Remote Savers
- 2 Wrist Straps
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

NOTE: *The Wii Remote Cradle, Sharp Shot Light Gun, Racing Wheel and the Dual Charging Dock are not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install. Please refer to the Wii Remote's User's Guide on how to install and uninstall the Wii Remote Jacket.*

NOTE: *The Wii Remote Cradle, Sharp Shot Light Gun and Racing Wheel feature an infrared pass-through which allows the user to make on-screen selections without having to remove the Wii Remote.*

WII REMOTE CRADLE AND SPORTS EXTENSIONS
How to Use the Wii Remote Cradle and Sports Extensions:
1. Place the Wii Remote into the Wii Remote Cradle.

NOTE: *The Wii Remote Cradle can be used with the Wii Remote with or without Wii MotionPLUS.*

2. Depending on which game you are playing, choose the appropriate sports extension.
3. With the Wii Remote inserted into the Wii Remote Cradle, attach the Baseball Bat, Tennis Racket, Golf Club or Pool Cue extension to the top of the Wii Remote Cradle by twisting clockwise until the extension is completely installed.

SHARP SHOT LIGHT GUN
Installing the Wii Remote without Wii MotionPLUS:
1. Open both latches located at the top of the Sharp Shot Light Gun.
2. Insert the Wii Remote into the Sharp Shot Light Gun by sliding it into the Wii Remote cradle of the Sharp Shot Light Gun (directional pad end first with the buttons facing upward).
3. Slide the directional pad end of the Wii Remote towards the front of the Sharp Shot Light Gun until it stops.
4. Close the latch nearest to the "A" button. If you are playing a game that does not require the Wii Nunchuk™, close the latch located near the back of the Sharp Shot Light Gun and you are ready to play. If your game requires the use of the Wii Nunchuk, continue to step 5.
5. Through the back opening of the Sharp Shot Light Gun, slip the connector plug of the Wii Nunchuk under the back latch on the Sharp Shot Light Gun and connect the Wii Nunchuk to the Wii Remote. Make sure that the connector cover of the Wii Remote has been removed before inserting the connector plug of the Wii Nunchuk into the External Extension Connector of the Wii Remote.
6. Close the back latch.

Installing the Wii Remote with Wii MotionPLUS:
1. Open both latches located at the top of the Sharp Shot Light Gun.
2. Insert the Wii Remote into the Sharp Shot Light Gun by sliding it into the Wii Remote cradle of the Sharp Shot Light Gun (directional pad end first with the buttons facing upward).
3. Slide the directional pad end of the Wii Remote towards the front of the Sharp Shot Light Gun until it stops.
4. Close both latches on the top of the Sharp Shot Light Gun. If you are playing a game that does not require the Wii Nunchuk, you are ready to play. If your game requires the use of the Wii Nunchuk, continue to step 5.
5. Make sure the connector cover of the Wii MotionPLUS bas been removed and insert the connector plug of the Wii Nunchuk into the External Extension Connector of the Wii MotionPLUS.

NOTE: *The top trigger of the Sharp Shot Light Gun activates the A button, the bottom trigger activates the B button. Please refer to your game's User's Guide for button configuration.*

How to Remove the Wii Remote:
1. If the Wii Nunchuk is attached to the Wii Remote or the Wii MotionPLUS, remove the Wii Nunchuk first before trying to remove the Wii Remote from the Sharp Shot Light Gun.

NOTE: *Please refer to the Wii Remote's User's Guide for Wii Nunchuk removal instructions.*

2. Open both latches located at the top of the Sharp Shot Light Gun and lift the Wii Remote up from the back and slide the Wii Remote back until it is completely out of the Sharp Shot Light Gun.

RACING WHEEL
How to Install the Wii Remote into the Racing Wheel with Wii MotionPLUS:
1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the hole on the Racing Wheel and pull through.
3. Place the Wii Remote with Wii MotionPLUS into the wheel so that the directional button is located on the left side of the wheel.
4. Close the latch to secure the Wii Remote into the Racing Wheel.

NOTE: *Use the pass-through port on the Racing Wheel to navigate through any menus.*

How to Install the Wii Remote into the Racing Wheel without Wii MotionPLUS:
1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel.
2. Insert the wrist strap attached to the Wii Remote through the hole on the Racing Wheel and pull through.
3. Place the Wii Remote into the wheel so that the directional button is located on the left side of the wheel.

NOTE: *Make sure that the Wii Remote is pushed all the way to the left side of the Racing Wheel.*

4. Close the latch to secure the Wii Remote into the Racing Wheel.

NOTE: *Use the pass-through port on the Racing Wheel to navigate through any menus.*

How to Remove the Wii Remote:
1. Open the latch located on the front of the Racing Wheel.
2. Gently press outwards on the Wii Remote from the hold on the back of the Racing Wheel.

DUAL CHARGING DOCK
How to Set Up the Dual Charging Dock and Charge the Rechargeable Batteries:
1. Remove the battery lid on the Wii Remote and remove any batteries that may be installed.
2. Replace the original battery lid with one of the included Rechargeable Battery Packs.

NOTE: *If using 2 Wii Remotes, please follow steps 1 and 2 for the other Wii Remote.*

3. Plug the DC plug end of the included DC 5V USB Cable into the back of the Dual Charging Dock.
4. Plug the USB plug end of the cable into any powered USB port.

NOTE: *The Wii must be powered ON if using the USB port on the back of the Wii.*

5. With the Dual Charging Dock properly connected to a powered USB port, place one or two Wii Remotes onto the Dual Charging Dock. Make sure that the contacts points on the battery are lined up correctly with the contact points on the Dual Charging Dock.
6. Charging will begin automatically. The Orange LED indicates that the battery is charging. The Blue LED indicates that the battery is fully charged.

COMPONENT/S-VIDEO/AV MULTI-CABLE
Using the Component Cables:
1. Plug one end of the S-Video Cable into the back of the Wii.
2. To hook up the video, plug the green, blue and red plugs (the red plug nearest to the blue and green plugs) into the corresponding ports on the television.
3. To hook up the audio, plug the white and red (the red plug nearest to the white plug) plugs into the corresponding audio ports on the television.

Using the S-Video Cable:
1. Plug one end of the S-Video Cable into the back of the Wii.
2. Plug the white, red and yellow plugs into the corresponding ports on the television for both audio and video.
3. Plug the S-Video cable into the S-Video port on the television.

Using the AV Cable:
1. Plug one end of the S-Video Cable into the back of the Wii.
2. Plug the white, red and yellow plugs into the corresponding ports on the television for both audio and video.

Game Grips
1. Remove the battery cover from the back of the Wii Remote.
2. Replace the battery cover with the Game Grips for enhanced control during gameplay.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:
- Soporte para mando de control Wii
- Extensión bate de beisbol
- Extensión Raqueta de tenis
- Extensión Palo de golf
- Extensión Palo de billar
- Pistola ligera Disparo preciso
- 2 Volantes de carreras
- Base de carga doble
- 2 baterías recargables
- Cable USB de 5V CC
- Cable de vídeo múltiple por componentes/S-Video/AV
- 1 juego de fundas de silicona
- 2 fundas de agarre de juego
- 2 protectores para mando Wii
- 2 correas de muñeca
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

NOTA: *El soporte del mando a distancia, la Pistola ligera Disparo Preciso, el volante de carreras y la base de carga doble no son compatibles con la funda protectora original del mando a distancia. Asegúrese de sacar la funda del mando Wii antes de intentar colocarlos. Por favor, lea la Guía del usuario del Mando de Control Wii para ver como instalar o desinstalar la funda protectora del mando de control.*

NOTA: *El Soporte del mando a distancia, la Pistola Disparo preciso y el Volante de careras presentan un orificio para el infrarrojo que permite al usuario realizar las selecciones en pantalla sin tener que quitar el mando de control Wii.*

SOPORTE DEL MANDO DE CONTROL WII Y EXTENSIONES PARA DEPORTES
Cómo usar el Soporte del mando de control Wii y las Extensiones para deportes:
1. Coloque el mando de control Wii en el Soporte para el mando de control Wii.

NOTA: *El Soporte del mando de control Wii puede utilizarse con o sin el Wii MotionPLUS.*
2. Dependiendo del juego que esté jugando, elija la extensión del deporte apropiada.
3. Con el mando de control colocado en el soporte para el mando de control Wii, coloque el Bate de beisbol, la Raqueta de tenis, el Palo de golf o el Palo de billar en la parte superior del Soporte del mando de control Wii rotando en sentido de las agujas del reloj hasta que la extensión esté completamente instalada.

PISTOLA LIGERA DISPARO PRECISO
Colocación del mando de control Wii sin el Wii MotionPLUS:
1. Abra los dos seguros localizados en la parte superior de la Pistola de precisión.
2. Coloque el mando de control Wii dentro de la Pistola de precisión deslizándolo sobre el soporte para el mando de control Wii de la Pistola de precisión (primero el extremo de la cruz de dirección con los botones mirando hacia arriba).
3. Deslice el extremo de la cruz de dirección del mando de control Wii hacia la parte delantera de la Pistola de precisión hasta que se detenga.
4. Cierre el seguro más próximo al botón "A". Si va a jugar a un juego que no requiere Wii Nunchuk, cierre el seguro situado cerca de la parte posterior de la Pistola ligera de precesión y estará listo para jugar. Si el juego necesita del Nunchuk Wii, continúe con el paso 5.
5. A través de la abertura trasera de la Pistola de precisión, deslice la clavija del conector del Nunchuk por debajo del seguro trasero de la Pistola de precisión y conecte el Nunchuk al mando de control Wii. Compruebe que ha quitado el tapón del conector del mando de control Wii antes de conectar el Nunchuk en el conector de Extensión Externa del mando de control Wii.
6. Cierre el seguro trasero.

Colocación del mando de control Wii con el Wii MotionPLUS:
1. Abra los dos seguros localizados en la parte superior de la Pistola ligera de precisión.
2. Coloque el mando de control Wii dentro de la Pistola de precisión deslizándolo sobre el soporte para el mando de control Wii de la Pistola de precisión (primero el extremo de la cruz de dirección con los botones mirando hacia arriba).
3. Deslice el extremo de la cruz de dirección del mando de control Wii hacia la parte delantera de la Pistola de precisión hasta que se detenga.
4. Cierre los dos seguros localizados en la parte superior de la Pistola ligera de precisión. Si está jugando un juego que no requiere Nunchuk, está listo para jugar. Si el juego necesita del Nunchuk Wii, continúe con el paso 5.
5. Compruebe que ha quitado el tapon del conector de la Wii MotionPLUS y ha conectado el Nunchuk Wii en el conector de Extensión Externa del Wii MotionPLUS.

NOTA: *El gatillo superior de la Pistola de precisión activa el botón A y el gatillo inferior activa el botón B. Por favor, vea la guia de usuario del juego para la configuración de botones.*

Como sacar el mando de control Wii:
1. Si el Nunchuk está conectado al mando de control Wii o al Wii MotionPLUS, primero desconecte el Nunchuk antes de intentar quitar el mando de control de la Pistola ligera de precisión.

NOTA: *Por favor vea la guía de usuario de su mando de control Wii para instrucciones de desconexión del Nunchuk Wii.*
2. Abra los dos seguros situados en la parte superior de la Pistola ligera de precisión y levante el mando de control arriba y hacia atrás hasta que quede completamente fuera de la Pistola de precisión.

VOLANTE DE CARRERAS
Cómo colocar el mando de control Wii en el Volante de carreras con el Wii MotionPLUS:
1. Abra el seguro localizado en la parte delantera del Volante de carreras.
2. Pase la correa de muñeca del mando de control de la Wii a través del orificio del Volante de carreras.
3. Coloque el mando de control para Wii con el Wii MotionPLUS en el volante de manera que la cruz de dirección se encuentre a la izquierda del volante.
4. Cierre el seguro para asegurar el mando de control de la Wii dentro del Volante de carreras.

NOTA: *Use el puerto de paso del Volante de carreras para navegar por los menús.*

Cómo colocar el mando de control Wii en el Volante de carreras sin el Wii MotionPLUS:
1. Abra el seguro localizado en la parte delantera del Volante de carreras.
2. Pase la correa de muñeca del mando de control de la Wii a través del orificio del Volante de carreras.
3. Coloque el mando de control para Wii en el volante de manera que la cruz de dirección se encuentre a la izquierda del volante.

NOTA: *Asegúrese de que el mando de control de la Wii está colocado todo hacia la izquierda del Volante de carreras.*

4. Cierre el seguro para asegurar el mando de control de la Wii dentro del Volante de carreras.

NOTA: *Use el puerto de paso del Volante de carreras para navegar por los menús.*

Como sacar el mando de control Wii:
1. Abra el seguro localizado en la parte delantera del Volante de carreras.
2. Presione ligeramente sobre el mando de control Wii hacia afuera mientras que aguanta el Volante de carreras.

BASE DE CARGA DOBLE
Cómo preparar la Base de carga doble y Cargar las baterías recargables:
1. Retire la tapa de las pilas/baterías del mando de control de Wii y saque todas las pilas/baterías que pueda tener instaladas.
2. Vuelva a colocar la tapa original con una de las baterías recargables incluidas.

NOTA: *Si está utilizando 2 mandos de control Wii, por favor repita los paso 1 y 2 con el otro mando de control.*
3. Conecte la clavija CC del cable USB de 5V CC incluido, en la parte trasera de la base de carga doble.
4. Conecte la clavija USB del otro extremo del cable en cualquier puerto USB con alimentación.

NOTA: *La Wii debe estar encendida si está usando un puerto USB del panel trasero de la Wii.*
5. Con la base de carga doble correctamente conectada a un puerto USB con alimentación, coloque uno o dos manos de control de Wii sobre la base de carga. Compruebe que los puntos de contacto de la batería recargable están alineados correctamente con los puntos de contacto de la base de carga.
6. La carga comenzará automáticamente. El indicador LED naranja indica que la batería se está cargando. El indicador LED azul indica que la batería está completamente cargada.

CABLE DE VÍDEO MÚLTIPLE POR COMPONENTES/S-VIDEO/AV
Usando los cables de vídeo por componentes:
1. Conecte uno de los extremos del multi-cable en el panel trasero de la Wii.
2. Para conectar el vídeo, enchufe las clavijas verde, azul y roja (la clavija roja más próxima a las clavijas azul y verde) en los conectores correspondientes del a TV.
3. Para conectar el audio, enchufe las clavijas blanca y roja (la clavija roja más próxima a la clavija blanca) en los conectores correspondientes del a TV.

NOTA: *Compruebe que el conmutador situado en el multi-cable está en la posición 'Component' cuando use los cables de vídeo por componentes.*

Usando el cable S-Video:
1. Conecte uno de los extremos del multi-cable en el panel trasero de la Wii.
2. Conecte las clavijas blanca, verde y amarilla en los conectores correspondientes de su TV para el audio y para el vídeo.
3. Conecte el cable S-Video en el puerto S-Video de su TV.

NOTA: *Compruebe que el conmutador situado en el multi-cable está en la posición 'AV/S-Video' cuando use el cable S-Video.*

Usando el cable AV:
1. Conecte uno de los extremos del multi-cable en el panel trasero de la Wii.
2. Conecte las clavijas blanca, verde y amarilla en los conectores correspondientes de su TV para el audio y para el vídeo.

NOTA: *Compruebe que el conmutador situado en el multi-cable está en la posición 'AV/S-Video' cuando use el cable AV.*

FUNDA DE AGARRE PARA JUEGOS
1. Retire la tapa del compartimiento de baterías de la parte trasera del mando de control Wii.
2. Vuelva a colocar la tapa con las fundas de agarre colocadas para obtener un mayor control durante el juego.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net